

Nafukovací stěna - uživatelský manuál



1. Před vybalením nafukovací stěny ji umístěte ještě v přepravní tašce na rovnou zem.



2. Vybalte stěnu a položte ji na rovnou stranou se suchými zipy nahoru.



3. Upevněte ke stěně kotvící karabinky na lanech.



4. Zapojte el. zástrčku do sítě, čímž dojde ke spuštění ventilátoru. Nezakrývejte ventilátor.




5. Vyčkejte, dokud se stěna plně nenafoukne.*



6. Za využití lan na karabinkách umístěte stěnu do vertikální polohy.



7. Ukotvěte druhou část lana s karabinkou do země pomocí kotvícího kolíku a kladiva.



8. Zopakujte předchozí krok se všemi lany. Nastavením lan dosáhnete stability stěny.



9. V posledním kroku uchyťte pomocí kolíků a kladiva základnu stěny do země.

INSTALACE REKLAMNÍHO MESH BANNERU - provedte kroky do bodu č. 5 (včetně). Rozbalte mesh banner a uchyťte jej koncem na jeden okraj stěny. Pomalu rozvinujte mesh banner za postupného kotvení na suché zipy stěny. Pokud je mesh banner správně ukotven k suchým zipům, je zarovnaný souběžně s druhým koncem stěny. Po ukotvení mesh banneru pokračujte bodem č. 6.

Pro vyfouknutí stěny otevřete zipy. Její demontáž probíhá v opačném postupu, než je uvedeno výše. Nejdříve odstraňte všechny kotvící kolíky, aby nedošlo k poškození brány.